

DOPPIA PARETE INOX- ALLUMINIO MARRONE 	DOUBLE WALL STAINLESS STEEL- ALUMINIUM BROWN 	DOUBLE PAROI INOX-ALUMINIUM BRUN
DOPPELWANDIGES EDELSTAHL-ALUMINIUM BRAUN 	ДВУСТЕННА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА-АЛУМИНИЙ КАФЯВ 	DVOJSTĚNA NEREZ-HLINÍKOVÁ HNĚDÁ
KAHESEINALINE ROOSTEVABA TERAS- ALUMIINIUM PRUUN 	ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΦΕ 	DUPLA FAL ROZSDAMENTES ACÉL- ALUMÍNIUM BARNA
Ballal Dúlbailte CRUACH- ALAMINIAM DON DOMHAN 	DUBULTĀS SIENAS NErūsējošā tērauda-alumīnija BRŪNAS 	DVIGĒS SIENĒS NERŪDIJANČIO PLIENO-ALUMINIO RUDA
DOUBLE WALL STAINLESS Stol-Aluminium BROWN 	PODWÓJNE ŚCIANKI STAL NIERZEWNA-ALUMINIUM BRAZOWY 	PAREDE DUPLA INOX-ALUMÍNIO MARROM
DUBLU PERETE INOX- ALUMINIU MARO 	DVOJSTENA NEREZ-HLINÍKOVÁ HNEDÁ 	DVOSTENSKA NERJAVEČE JEKLO- ALUMINIJ RJAVA
DOBLE PARED ACERO INOXIDABLE-ALUMINIO MARRÓN 	DUBBELWANDIG ROESTVRIJ STAAL-ALUMINIUM BRUIN 	HAJT DOPPU STAINLESS STEEL- ALLUMINIU KANAN

INSTALLAZIONE	INSTALLATION	INSTALLATION
<p>1. Il sistema può essere utilizzato solo per apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido o pellet.</p> <p>2. La temperatura massima dei gas di combustione non deve superare i 200°C.</p> <p>3. La temperatura massima dei gas di combustione non deve superare i 250°C, questa specifica è applicabile solo quando viene utilizzata l'apposita guarnizione in elastomero verde in sostituzione di quella in silicone nero, nel condotto scarico fumi.</p> <p>4. I componenti del sistema devono essere installati solo da personale qualificato abilitato alla professione in accordo con le normative vigenti.</p> <p>5. Installare secondo le modalità definite dal costruttore dell'apparecchio; per esempi e schemi d'installazione vedi listino prodotto, scaricabile anche dal sito http://www.atimariani.it</p> <p>6. Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dall'apparecchio.</p> <p>7. Installare gli elementi mantenendo il verso dei fumi seguendo la direzione della freccia presente nell'etichetta attaccata sul prodotto (femmina verso l'alto).</p> <p>8. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione rimanga nella sua sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Se necessario lubrificare il maschio prima dell'inserimento nella femmina tramite scivolante.</p> <p>9. Assicurarsi che l'eventuale tratto orizzontale (tra caldaia e canna fumaria o sistema camino) abbia un'inclinazione tale da consentire il deflusso della condensa verso la caldaia, evitandone il ristagno.</p> <p>10. Installare lo scarico condensa.</p> <p>11. Applicare un collare di fissaggio a muro ogni elemento rettilineo e comunque a una distanza massima < 1.5 m.</p> <p>12. Ad ogni giunzione di elementi del sistema è necessario l'utilizzo dell'apposita fascetta di serraggio onde garantire una perfetta connessione di tutto il sistema.</p> <p>13. L'eventuale installazione del sistema in prossimità di superfici infiammabili obbliga</p>	<p>1. The system must be used only for gas, liquid or pellet, fired appliances.</p> <p>2. The maximum temperature of combustion flue must not exceed 200°C.</p> <p>3. The maximum flue temperature has not to exceed 250°C. This specification is enforceable only when the suitable seal in green elastomer is used in place of the black silicone one, in the inner pipe.</p> <p>4. The components of the system must be installed only by qualified personnel formed and trained in accordance to the normative in force.</p> <p>5. Install according to the instructions specified by the manufacturer of the appliance; for installation examples and schemes please check our product catalogue, it is also downloadable at the address http://www.atimariani.it</p> <p>6. Before carrying out any operation, it is recommended to cut off the power to the appliance.</p> <p>7. Install the single elements (pipes, elbows and so on) keeping the flue direction in the direction of the arrow (Female side upwards) as shown on the back of the leaflet (Flow Direction).</p> <p>8. Assemble the parts making sure that the seal remains in place and that it is not damaged while assembling. If necessary, lubricate the male side before inserting it into the female.</p> <p>9. Take care that the eventual horizontal duct (connecting the appliance to the chimney) will be assembled with an inclination that permits at the condensate vapour to flow back to the boiler, so avoiding its stagnation.</p> <p>10. Install the condensate drain.</p> <p>11. It is necessary to apply a wall bracket each straight element and in any case at a distance < 1.5 m.</p> <p>12. The use of a fastening clamp is required at every junction of two elements in order to ensure a perfect connection of the whole system.</p> <p>13. Qualified personnel must take proper precautions in case of installation nearby inflammable surfaces. A minimum distance of 50 mm. If the system has been modified by using the green seal in</p>	<p>1. Le système doit être utilisé uniquement avec combustibles gazeux, liquides et granulés.</p> <p>2. La température maximale des fumées ne doit pas dépasser 200°C.</p> <p>3. La température maximum des fumées admise ne doit pas dépasser les 250°C. Cette spécification est applicable uniquement au cas où le joint noir en silicone a été remplacé par le joint spécial en élastomère vert.</p> <p>4. Les composants du système doivent être installés uniquement par du personnel qualifié et certifiés selon le législation en force.</p> <p>5. L'installation doit se faire selon les instructions du fabricant de l'appareil; pour exemples et schémas d'installation, visionner le catalogue produits, à télécharger au site internet http://www.atimariani.it</p> <p>6. Avant d'entreprendre la moindre opération, il est recommandé de couper l'alimentation électrique de l'appareil.</p> <p>7. Pour l'installation des éléments simples (conduits, coudes, etc.), la flèche indiquée sur le conduit doit suivre le sens des fumées (partie femelle vers le haut), comme indiqué dans cette notice.</p> <p>8. Les conduits doivent être assemblés en veillant à ce que les joints restent en place et ne soient pas détériorés durant le montage. Si nécessaire, la partie mâle du conduit peut être lubrifiée avant emboîtement dans la partie femelle.</p> <p>9. S'assurer que le conduit horizontal (entre la chaudière et le conduit de fumées) ait une倾斜 telle à permettre aux condensats d'écouler vers l'appareil, ainsi d'en éviter la stagnation.</p> <p>10. Installer la purge d'évacuation des condensats.</p> <p>11. Il est nécessaire d'utiliser un collier de fixation mural à chaque élément et, quoi qu'il en soit, à une distance < à 1.5 m.</p> <p>12. Il faut prévoir un collier de serrage tous les deux éléments du système afin d'assurer une parfaite connexion de l'ensemble du système.</p> <p>13. En cas d'installation à proximité de matériaux combustibles, celle-ci doit être</p>

<p>l'installatore ad utilizzare opportune precauzioni, mantenendo comunque una distanza minima di almeno 50 mm o 70 mm se il sistema è modificato con la sostituzione della guarnizione in silicone con quella in elastomero verde.</p> <p>14. Prevedere delle protezioni contro l'accidentale contatto umano.</p> <p>15. Installare la placca camino, fornita a corredo, nelle vicinanze della canna fumaria, in posizione visibile, compilandola con pennarello indelebile.</p> <p>16. Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed un'analisi di combustione.</p> <p>17. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti (es. ovalizzazioni per schiacciamento, taglio con utensili non adatti, ecc.) decadrà la garanzia e la responsabilità del costruttore.</p> <p>18. Consultare la DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE per un'integrazione dei dati tecnici qui raccolti.</p>	<p>elastomer in place of the black silicone one, the minimum distance is 70 mm.</p> <p>14. Qualified personnel must fix up protection to avoid any direct human contact.</p> <p>15. Install the chimney plate, provided with goods, close to the chimney itself, in a visible and accessible place, fill the plate data with an indelible pen.</p> <p>16. After fixing up the flue system, it is necessary an analysis of the combustion and of the chimney tightness.</p> <p>17. If the installation entails structural changes of some components (ovaling due to crushing, cutting by means of unsuitable tools, etc.), the warranty and the manufacturer liability will expire.</p> <p>18. Refer to the DECLARATION of PERFORMANCE for integration of technical data collected here.</p>	<p>faite avec les précautions nécessaires et par du personnel qualifié. Une distance minimum de 50 mm. La distance minimum est de 70 mm lorsque le joint noir en silicone a été remplacé par le joint vert en élastomère.</p> <p>14. Du personnel qualifié doit installer la protection destinée à éviter le contact humain.</p> <p>15. Installer la plaque de la cheminée, livrée avec le produit, dans un point visible et accessible. Rédigé le plaque avec un crayon indélébile.</p> <p>16. Après le montage du système d'évacuation des fumées, il est nécessaire de vérifier sa bonne tenue et de procéder à une analyse de combustion.</p> <p>17. Dans le cas où des composants du système subiraient des déformations ou des altérations (modification de la forme du conduit due à un érasement, cisaillements suite à l'emploi d'outils inappropriés, etc.), la garantie et la responsabilité du fabricant seraient annulées.</p> <p>18. Reportez-vous à la déclaration de performance pour l'intégration des données techniques recueillies ici.</p>
---	--	---

MANUTENZIONE	MAINTENANCE	MAINTENANCE
<p>1. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e di funzionamento prescritte è necessario istituire una "manutenzione programmata" con tecnici specializzati che stabiliranno la periodicità dei controlli in osservanza delle leggi/norme vigenti.</p> <p>2. Escludendo diverse disposizioni normative, si consiglia una periodicità annuale.</p> <p>3. La pulizia dei condotti dovrà essere effettuata con le adeguate attrezzature nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.</p> <p>4. Durante le manutenzioni ordinarie, se necessario, si dovranno pulire le pareti interne del canale da fumo con una spugna (non utilizzare spazzole abrasive).</p> <p>5. Verificare il corretto smaltimento delle condense assicurandosi che vi sia il naturale deflusso dal raccoglitore/separatore.</p> <p>6. Verificare il buono stato e la tenuta degli elastomeri.</p> <p>7. Verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas e che sia strutturalmente sicuro.</p>	<p>1. To maintain over time the technical characteristics and operation required, it is necessary to establish a "Scheduled Maintenance" with specialists, who will determine the frequency of tests in compliance with the applicable laws/regulations.</p> <p>2. Excluding other different laws, a yearly maintenance is recommend.</p> <p>3. The duct cleaning has to be done with appropriate equipment in accordance with the laws concerning the protection of health and safety of workers.</p> <p>4. During routine maintenance, if necessary clean the inner walls of the flue with a sponge (do not use abrasive brushes).</p> <p>5. Ensure a proper disposal of condensate. Make also sure there is a natural flow of it from the collector/separator.</p> <p>6. Check the condition and tightness of seals.</p> <p>7. Make sure that the exhaust system ensures a proper flow of gas and that it is structurally safe.</p>	<p>1. Afin de préserver les caractéristiques techniques et les performances du système, il est nécessaire d'établir un calendrier de maintenance à l'aide de spécialistes. Ces derniers détermineront la fréquence des contrôles nécessaires, en conformité avec les lois et règlements en vigueur.</p> <p>2. Un entretien annuel est recommandé, quelles que soient les préconisations réglementaires.</p> <p>3. Le nettoyage des conduits doit être réalisé à l'aide d'un équipement approprié et en conformité avec les réglementations d'hygiène et sécurité.</p> <p>4. Lors de l'entretien courant, il est possible de nettoyer les parois intérieures des conduits avec une éponge (ne pas utiliser de brosses abrasives).</p> <p>5. Les condensats doivent être évacués correctement. Il faut s'assurer que l'écoulement jusqu'au bac récupérateur se fait de manière naturelle.</p> <p>6. Vérifier l'état et le serrage des joints.</p> <p>7. Vérifier que le système entier assure une bonne évacuation des gaz de combustion et que sa structure n'est pas endommagée.</p>

INSTALLATION	ИНСТАЛАЦИЯ	INSTALACE
<p>1. Das System kann nur für Geräte verwendet werden, die mit gasförmigem, flüssigem oder pelletiertem Brennstoff betrieben werden.</p> <p>2. Die maximale Temperatur der Verbrennungsgase darf 200 °C nicht überschreiten.</p> <p>3. Die maximale Temperatur der Verbrennungsgase darf 250 °C nicht überschreiten. Diese Spezifikation gilt nur, wenn die spezielle grüne Elastomerdichtung anstelle der schwarzen Silikonabdichtung im Rauchabzugskanal verwendet wird.</p> <p>4. Die Installation der Systemkomponenten darf nur durch qualifiziertes und praxiserlaubtes Fachpersonal gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.</p> <p>5. Installieren Sie es gemäß den vom</p>	<p>1. Системата може да се използва само за уреди, работещи с газообразно, течно или пелетно гориво.</p> <p>2. Максималната температура на изгорелите газове не трябва да надвишава 200°C.</p> <p>3. Максималната температура на горивните газове не трябва да надвишава 250°C, тази спецификация е приложима само когато специфичното зелено еластомерно уплътнение се използва за замяна на черното силиконово в изпускателния канал за дим.</p> <p>4. Системните компоненти трябва да се монтират само от квалифициран персонал, упълномощен да практикува в съответствие с действащите разпоредби.</p>	<p>1. Systém lze použít pouze pro spotřebiče na plynné, kapalné nebo peletové palivo.</p> <p>2. Maximální teplota spalin nesmí překročit 200°C.</p> <p>3. Maximální teplota spalin nesmí překročit 250°C, tato specifikace platí pouze při použití speciálního zeleného elastomerového těsnění k nahrazení černého silikonového těsnění v odvodu spalin.</p> <p>4. Komponenty systému musí instalovat pouze kvalifikovaný personál oprávněný k výkonu v souladu s platnými předpisy.</p> <p>5. Instalujte podle metod definovaných výrobce spotřebiče; příklady a instalaci schéma naleznete v seznamu produktů, který lze také stáhnout z webové stránky http://www.atimariani.it</p>

<p>Gerätehersteller festgelegten Methoden. Beispiele und Installationsdiagramme finden Sie in der Produktliste, die auch von der Website http://www.atimariani.it heruntergeladen werden kann</p> <p>6. Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten wird empfohlen, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.</p> <p>7. Installieren Sie die Elemente unter Beachtung der Rauchrichtung und folgen Sie dabei der Pfeilrichtung auf dem am Produkt angebrachten Etikett (weiblich nach oben).</p> <p>8. Montieren Sie die Elemente und achten Sie darauf, dass die Dichtung in ihrem Sitz bleibt und beim Zusammenbau nicht beschädigt wird. Wenn nötig, schmieren Sie das männliche Teil, bevor Sie es mithilfe des Schiebers in das weibliche Teil einführen.</p> <p>9. Stellen Sie sicher, dass jeder horizontale Abschnitt (zwischen dem Heizkessel und dem Rauchabzugs- oder Schornsteinsystem) eine solche Neigung aufweist, dass das Kondensat zum Heizkessel fließen kann und eine Stagnation vermieden wird.</p> <p>10. Installieren Sie den Kondensatablauf.</p> <p>11. Bringen Sie an jedem geraden Element und auf jeden Fall im Abstand von maximal < 1,5 m einen Wandbefestigungskragen an.</p> <p>12. An jeder Verbindungsstelle der Elemente des Systems ist es notwendig, das entsprechende Spannband zu verwenden, um eine perfekte Verbindung des gesamten Systems zu gewährleisten.</p> <p>13. Bei jeder Installation des Systems in der Nähe von brennbaren Oberflächen ist der Installateur verpflichtet, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und einen Mindestabstand von mindestens 50 mm bzw. 70 mm einzuhalten, wenn das System durch Ersetzen der Silikondichtung durch die grüne Elastomerdichtung modifiziert wird.</p> <p>14. Sorgen Sie für Schutz vor unbeabsichtigtem menschlichen Kontakt.</p> <p>15. Bringen Sie die mitgelieferte Schornsteinplatte in der Nähe des Schornsteins an einer gut sichtbaren Stelle an und füllen Sie sie mit einem Permanentmarker aus.</p> <p>16. Führen Sie nach der Installation der Anlage eine Dichtheitsprüfung und eine Verbrennungsanalyse durch.</p> <p>17. Kommt es bei der Montage zu baulichen Veränderungen der Bauteile (z. B. Ovalisierung durch Quetschung, Schneiden mit ungeeigneten Werkzeugen etc.), erlischt die Gewährleistung und Haftung des Herstellers.</p> <p>18. Eine Integration der hier erfassten technischen Daten finden Sie in der LEISTUNGSERKLÄRUNG.</p>	<p>5. Инсталирайте според методите, определени от производителя на уреда; за примери и монтажни диаграми вижте продуктовия списък, който може да бъде изтеглен и от уебсайта http://www.atimariani.it</p> <p>6. Преди да извършите каквато и да е операция, се препоръчва да изключите захранването на уреда.</p> <p>7. Монтирайте елементите, като поддържате посоката на дима, като следвате посоката на стрелката на етикета, прикрепен към продукта (женска нагоре).</p> <p>8. Сглобете елементите, като се уверите, че упътнението остава на мястото си и че не е повредено по време на самото сглобяване. Ако е необходимо, смажете мъжкия, преди да го поставите в женския с помощта на пъзгача.</p> <p>9. Уверете се, че всеки хоризонтален участък (между котела и димоотвода или коминната система) има такъв наклон, че да позволи на конденза да тече към котела, като се избягва застой.</p> <p>10. Монтирайте дренажа за кондензат.</p> <p>11. Поставете скоба за закрепване на стена към всеки прав елемент и при всички случаи на максимално разстояние < 1,5 m.</p> <p>12. При всяко свързване на елементи от системата е необходимо да се използва подходяща затягаща лента, за да се гарантира перфектното свързване на цялата система.</p> <p>13. Всеки монтаж на системата в близост до запалими повърхности задължава монтажника да използва подходящи предпазни мерки, поддържайки минимално разстояние от най-малко 50 mm или 70 mm, ако системата е модифицирана чрез замяна на силиконовото упътнение с еластомерното зелено.</p> <p>14. Осигурете защита срещу случаен контакт с хора.</p> <p>15. Поставете доставената плоча за комина близо до димоотвода на видимо място, като я запълните с постоянен маркер.</p> <p>16. След като системата е инсталirана, извършете проверка на упътнението и анализ на горенето.</p> <p>17. Ако инсталацията включва структурни промени на компонентите (напр. овалване поради смачкване, рязане с неподходящи инструменти и т.н.), гаранцията и отговорността на производителя ще бъдат невалидни.</p> <p>18. Консултирайте се с ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ за интегриране на технически данни, събрани тук.</p>	<p>6. Před provedením jakékoli operace se doporučuje odpojit napájení spotřebiče.</p> <p>7. Nainstalujte prvky se zachováním směru kouře ve směru šípky na štítku připevněném k produktu (samice nahoru).</p> <p>8. Sestavte prvky a ujistěte se, že těsnění zůstane ve svém sedle a že se nepoškodí při samotné montáži. V případě potřeby namažte samce před vložením do samice pomocí jezdce.</p> <p>9. Ujistěte se, že jakýkoli vodorovný úsek (mezi kotlem a kouřovodem nebo komínovým systémem) má takový sklon, aby kondenzát mohl stékáti směrem ke kotli a zabránilo se stagnaci.</p> <p>10. Nainstalujte odvod kondenzátu.</p> <p>11. Na každý rovný prvek a v každém případě v maximální vzdálenosti < 1,5 m aplikujte nástěnný upevňovací límeček.</p> <p>12. Na každém spoji prvků systému je nutné použít příslušný stahovací pásek, aby bylo zaručeno dokonalé spojení celého systému.</p> <p>13. Jakákoli instalace systému v blízkosti hořlavých povrchů zavazuje instalatéra k tomu, aby použil příslušná preventivní opatření a dodržel minimální vzdálenost alespoň 50 mm nebo 70 mm, pokud je systém upraven výměnou silikonového těsnění za elastomer zelené barvy.</p> <p>14. Zajistěte ochranu proti náhodnému lidskému kontaktu.</p> <p>15. Nainstalujte dodanou komínovou desku poblíž kouřovodu na viditelné místo a vyplňte ji permanentním popisovačem.</p> <p>16. Po instalaci systému proveďte kontrolu těsnění a analýzu spalování.</p> <p>17. Pokud instalace zahrnuje strukturální změny součástí (např. ovalizace v důsledku rozdracení, řezání nevhodnými nástroji atd.), záruka a odpovědnost výrobce zaniká.</p> <p>18. Informace o integraci zde shromážděných technických údajů naleznete v PROHLÁŠENÍ O VÝKONNOSTI.</p>
--	---	---

WARTUNG

- Um die vorgeschriebenen technischen und betrieblichen Eigenschaften dauerhaft aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, eine „planmäßige Wartung“ mit spezialisierten Technikern einzurichten, die die Häufigkeit der Kontrollen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen/Vorschriften festlegen.
- Unter Ausschluss verschiedener regulatorischer Bestimmungen wird eine jährliche Häufigkeit empfohlen.
- Die Reinigung der Kanäle muss mit geeigneten Geräten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer erfolgen.
- Bei der normalen Wartung müssen die

MAINTENANCE

- За да се поддържат предписаните технически и експлоатационни характеристики непроменени във времето, е необходимо да се установи "планова поддръжка" със специализирани техники, които ще определят честотата на проверките в съответствие с действащите закони/наредби.
- Като се изключат различни регулаторни разпоредби, препоръчва се годишна честота.
- Почистването на каналите трябва да се извърши с подходящо оборудване в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на безопасността и здравето на

ÚDRŽBA

- Pro zachování předepsaných technických a provozních vlastností v čase nemenných je nutné zajistit „plánovanou údržbu“ se specializovanými techniky, kterí stanoví frekvenci kontrol v souladu s platnými zákony/predpisy.
- S výjimkou různých regulačních ustanovení se doporučuje roční frekvence.
- Čištění potrubí musí být prováděno vhodným zařízením v souladu s legislativními ustanoveními týkajícími se ochrany bezpečnosti a zdraví pracovníků.
- Při běžné údržbě je nutné v případě potřeby očistit vnitřní stěny kouřového kanálu houbou (nepoužívejte abrazivní kartáče).

<p>Innenwände des Rauchkanals bei Bedarf mit einem Schwamm gereinigt werden (keine scheuernden Bürsten verwenden).</p> <p>5. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Entsorgung des Kondensats und stellen Sie sicher, dass ein natürlicher Abfluss vom Sammler/Abscheider gewährleistet ist.</p> <p>6. Überprüfen Sie den guten Zustand und die Dichtheit der Dichtungen.</p> <p>7. Überprüfen Sie, ob die Abgasanlage einen korrekten Gasfluss gewährleistet und baulich sicher ist.</p>	<p>работниците.</p> <p>4. При редовна поддръжка, ако е необходимо, вътрешните стени на димния канал трябва да се почистват с гъба (не използвайте абразивни четки).</p> <p>5. Проверете правилното изхвърляне на кондензата, като се уверите, че има естествен поток от колектора/сепаратора.</p> <p>6. Проверете доброто състояние и плътността на уплътненията.</p> <p>7. Проверете дали изпускателната система гарантира правилен поток от газове и че е структурно безопасна.</p>	<p>5. Zkontrolujte správnou likvidaci kondenzátu a zajistěte přirozený tok z kolektoru/odlučovače.</p> <p>6. Zkontrolujte dobrý stav a těsnost těsnění.</p> <p>7. Zkontrolujte, zda výfukový systém zaručuje správný průtok plynů a zda je konstrukčně bezpečný.</p>
--	---	--

PAIGALDAMINE	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	TELEPÍTÉS
<p>1. Süsteemi saab kasutada ainult gaasi-, vedel- või pelletkütusel töötavate seadmete jaoks.</p> <p>2. Põlemisgaaside maksimaalne temperatuur ei tohi ületada 200°C.</p> <p>3. Põlemisgaaside maksimaalne temperatuur ei tohi ületada 250 °C, see spetsifikatsioon kehtib ainult siis, kui suitsu väljalaskekanalis kasutatakse musta silikoontihendi asemel spetsiaalset rohelist elastomeerist tihendit.</p> <p>4. Süsteemi komponente tohivad paigaldada ainult kvalifitseeritud töötajad, kes on volitatud tegutsema vastavalt kehtivatele eeskirjadele.</p> <p>5. Paigaldage vastavalt seadme tootja määratud meetoditele; näiteid ja paigalduskeeme vaadake tootenumekirjast, mille saab alla laadida ka veebisaidilt http://www.atimariani.it</p> <p>6. Enne mis tahes toimingu sooritamist on soovitatav seadme toide lahti ühendada.</p> <p>7. Paigaldage elemendid, hoides suitsu suunda, järgides tootele kinnitatud sildil oleva noole suunda (emane ülespoole).</p> <p>8. Paigaldage elemendid, veendudes, et tihind jääb pesasse ja et see kokkupanekul ei kahjustaks. Vajadusel määrite isast, enne kui sisestate selle liuguri abil emasesse.</p> <p>9. Veenduge, et mis tahes horisontaalne osa (katla ja suitsulööri või korstnasüsteemi vahel) oleks sellise kaldega, et kondensaat voolaks katla suunas, vältides stagnatsiooni.</p> <p>10. Paigaldage kondensaadi ärävool.</p> <p>11. Kandke seinakinnituskrae igale sirgele elemendile ja igal juhul maksimaalselt < 1,5 m kaugusele.</p> <p>12. Süsteemi igas elementide ristmikul on vaja kasutada sobivat pingutusrihma, et tagada kogu süsteemi täiuslik ühendus.</p> <p>13. Süsteemi mis tahes paigaldamine tuleohutlike pindade lähedusse kohustab paigaldajat rakendama asjakohaseid ettevaatusabinõusid, säilitades minimaalse vahekauguse vähemalt 50 mm või 70 mm, kui süsteemi muudetakse, asendades silikoontihendi ühe roheline elastomeeria.</p> <p>14. Pakkuge kaitset juhusliku inimkontakti eest.</p> <p>15. Paigaldage kaasasolev korstnaplaat lõöri lähedale nähtavale kohale, täites selle püsiva markeriga.</p> <p>16. Kui süsteem on paigaldatud, viige läbi tihindite kontroll ja põlemissanalüüs.</p> <p>17. Kui paigaldusega kaasnevad komponentide konstruktioonilised muudatused (nt muljumise tõttu ovaliseerumine, ebasobivate tööriistadega lõikamine jne), kaotab tootja garantii ja vastutuse kehtivuse.</p> <p>18. Siit kogutud tehniliste andmete integreerimiseks lugege TOIMIMISDEKLARATSIOONI.</p>	<p>1. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συσκευές που τροφοδοτούνται από αέριο, υγρό ή καύσιμο pellet.</p> <p>2. Η μέγιστη θερμοκρασία των αερίων καύσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200°C.</p> <p>3. Η μέγιστη θερμοκρασία των αερίων καύσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 250°C, αυτή η προδιαγραφή ισχύει μόνο όταν η ειδική πράσινη ελαστομερής φλάντζα χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση της μαύρης σιλικόνης στον αγώνα εξαγωγής καυσαερίων.</p> <p>4. Τα εξαρτήματα του συστήματος πρέπει να εγκαθίστανται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο να ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.</p> <p>5. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζει η κατασκευαστής της συσκευής, για παραδείγματα και διαγράμματα εγκατάστασης, δείτε τη λίστα προϊόντων, την οποία μπορείτε επίσης να κατεβάσετε από τον ιστότοπο http://www.atimariani.it</p> <p>6. Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία, συνιστάται να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος από τη συσκευή.</p> <p>7. Τοποθετήστε τα στοιχεία διατηρώντας την κατεύθυνση του καπνού ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους στην ετικέτα που είναι προσαρτημένη στο προϊόν (θηλυκό προς τα πάνω).</p> <p>8. Συναρμολογήστε τα στοιχεία διασφαλίζοντας ότι η φλάντζα παραμένει στη θέση της και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη συναρμολόγηση. Εάν είναι απαραίτητο, λιπάντε το αρσενικό πριν το τοποθετήσετε στο θηλυκό χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.</p> <p>9. Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε οριζόντιο τμήμα (μεταξύ του λέβητα και του συστήματος καυσαερίων ή καμινάδας) έχει μια κλίση που επιπρέπει στο συμπύκνωμα να ρέει προς το λέβητα, αποφεύγοντας τη στασιμότητα.</p> <p>10. Εγκαταστήστε την αποστράγγιση συμπυκνωμάτων.</p> <p>11. Εφαρμόστε ένα κολάρο στερέωσης τοίχου σε κάθε ίσιο στοιχείο και σε κάθε περίπτωση σε μέγιστη απόσταση < 1,5 m.</p> <p>12. Σε κάθε ένωση στοιχείων του συστήματος είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ιμάντα σύσφιξης για να διασφαλιστεί η τέλεια σύνδεση ολόκληρου του συστήματος.</p> <p>13. Οποιαδήποτε εγκατάσταση του συστήματος κοντά σε εύφλεκτες επιφάνειες υποχρεώνει τον εγκαταστάτη να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες προφυλάξεις, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 50 mm ή 70 mm εάν το σύστημα τροποποιηθεί αντικαθιστώντας το παρέμβυσμα σιλικόνης με το ελαστομερές ένα πράσινο.</p> <p>14. Παρέχετε προστασία από τυχαία ανθρώπινη επαφή.</p>	<p>1. A rendszer csak gáz nemű, folyékony vagy pellet tüzelőanyaggal működő készülékekhez használható.</p> <p>2. Az égési gázok maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a 200°C-ot.</p> <p>3. Az égési gázok maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a 250°C-ot, ez a specifikáció csak akkor érvényes, ha a füstvezető csatornában a fekete szilikon cseréjére a speciális zöld elasztomer tömítést használják.</p> <p>4. A rendszerelemeket csak szakképzett, az érvényes előírásoknak megfelelő gyakorlatra feljogosított személyzet szerelheti be.</p> <p>5. A készülék gyártója által meghatározott módserek szerint telepítse; példákat és telepítési diagramokat a termékkistában talál, amely letölthető a http://www.atimariani.it weboldalról is</p> <p>6. Bárminyen művelet elvégzése előtt ajánlatos húzza ki a készülék tápellátását.</p> <p>7. Szerelje be az elemeket úgy, hogy a füst irányát megtartsa a termékre rögzített címkén lévő nyíl irányának megfelelően (anya felfelé).</p> <p>8. Szerelje össze az elemeket, ügyelve arra, hogy a tömítés a helyén maradjon, és az összeszerelés során ne sérljön meg. Ha szükséges, kenje meg a hímet, mielőtt a csúszká segítségével behelyezné a nósténybe.</p> <p>9. Győződjön meg arról, hogy minden vízszintes szakasz (a kazán és az égéstermek- vagy kéményrendszer között) olyan döllessel rendelkezik, hogy a kondenzátor a kazán felé áramoljon, elkerülve a stagnálást.</p> <p>10. Szerelje be a kondenzvíz-lefolyót.</p> <p>11. Minden egyenes elemre szereljen fel fali rögzítő gallér, és minden esetben legfeljebb 1,5 m távolságra.</p> <p>12. A rendszer elemeinek minden egyes találkozásánál a megfelelő szorítószalagot kell használni a teljes rendszer tökéletes csatlakoztatása érdekében.</p> <p>13. A rendszer gyűlékony felületek közelébe történő telepítése kötelezi a telepítőt a megfelelő óvintézkedések megtételére, legalább 50 mm vagy 70 mm minimális távolság betartására, ha a rendszert úgy módosítják, hogy a szilikon tömítést zöld elasztomerre cseréljük.</p> <p>14. Biztosítson védelmet a véletlen emberi érintkezés ellen.</p> <p>15. Szerelje fel a mellékelt kéménytáblát a füstcső közelébe, jól látható helyre, állandó jelölővel kitölve.</p> <p>16. A rendszer telepítése után végezzen tömítés-ellenőrzést és égéselmezést.</p> <p>17. Ha a beépítés az alkatrészek szerkezeti megváltoztatásával jár (pl. ovalizáció zúzdás miatt, vagyás nem megfelelő szerszámmal stb.), a gyártói garancia és felelősségg</p>

	<p>15. Τοποθετήστε την παρεχόμενη πλάκα καμινάδας, κοντά στην καπνοδόχο, σε εμφανή θέση, γεμίζοντάς την με μόνιμο μαρκαδόρο.</p> <p>16. Αφού εγκατασταθεί το σύστημα, πραγματοποιήστε έλεγχο στεγανοποίησης και ανάλυση καύσης.</p> <p>17. Εάν η εγκατάσταση περιλαμβάνει δομικές αλλαγές στα εξαρτήματα (π.χ. οβάλωση λόγω σύνθλιψης, κοπή με ακατάλληλα εργαλεία κ.λπ.), η εγγύηση και η ευθύνη του κατασκευαστή θα είναι άκυρη.</p> <p>18. Συμβουλευτείτε τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ για ενσωμάτωση των τεχνικών δεδομένων που συλλέγονται εδώ.</p>	<p>έρνεν्यέτ veszti.</p> <p>18. Olvassa el a TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATOT az itt gyűjtött műszaki adatok integrálásához.</p>
HOOLDUS	SYNTHRHSH	KARBANTARTÁS
<p>1. Et ettenähitud tehnilisi ja tööomadusi aja jooksul muutumatuna hoida, on vaja teha "plaaniline hooldus" spetsialiseerunud tehnikutega, kes määrvavad kindlaks kontrollide sageduse vastavalt kehtivatele seadustele/eeskirjadale.</p> <p>2. Erinevaid regulatiivseid sätteid arvestamata on soovitatav iga-aastane sagedus.</p> <p>3. Kanalite puhastamine peab toimuma vastavate seadmetega kooskõlas töötajate ohutuse ja tervise kaitset käsitlevate õigusaktide sätetega.</p> <p>4. Tava hoolduse käigus tuleb suitsukanali siseseinad vajadusel puhastada käsнaga (ära kasuta abrasiivseid harju).</p> <p>5. Kontrollige kondensaadi õiget kõrvaldamist, tagades, et kollektorist/separaatorist tuleb loomulik vool.</p> <p>6. Kontrollige tihendite head seisukorda ja tihedust.</p> <p>7. Kontrollige, kas väljalaskesüsteem tagab õige gaasivoolu ja on ehituslikult ohutu.</p>	<p>1. Για να διατηρηθούν τα προβλεπόμενα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αμετάβλητα στο χρόνο, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί «προγραμματισμένη συντήρηση» με εξειδικευμένους τεχνικούς που θα καθορίζουν τη συχνότητα των ελέγχων σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους/κανονισμούς.</p> <p>2. Εξαιρουμένων διαφόρων κανονιστικών διατάξεων, συνιστάται επήσια συχνότητα.</p> <p>3. Ο καθαρισμός των αγωγών πρέπει να γίνεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.</p> <p>4. Κατά τη συνήθη συντήρηση, εάν είναι απαραίτητο, τα εσωτερικά τοιχώματα του καναλιού καπνού πρέπει να καθαρίζονται με σφουγγάρι (μην χρησιμοποιείτε λειαντικές βούρτσες).</p> <p>5. Ελέγχετε τη σωστή απόρριψη των συμπυκνωμάτων, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει φυσική ροή από τον συλλέκτη/διαχωριστή.</p> <p>6. Ελέγχετε την καλή κατάσταση και τη στεγνότητα των παρεμβυσμάτων.</p> <p>7. Ελέγχετε ότι το σύστημα εξάτμισης εγγυάται τη σωστή ροή αερίου και ότι είναι δομικά ασφαλές.</p>	<p>1. Annak érdekében, hogy az előírt műszaki és működési jellemzők változatlanok maradjanak az idő múlásával, "tervszerű karbantartást" kell kialakítani szakosodott technikusokkal, akik a hatályos törvényeknek/rendeleteknek megfelelően meghatározzák az ellenőrzések gyakoriságát.</p> <p>2. A különféle szabályozási rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva az éves gyakoriság javasolt.</p> <p>3. A csatornák tisztítását a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával megfelelő berendezésekkel kell végezni.</p> <p>4. A szokásos karbantartás során, ha szükséges, szívaccsal meg kell tisztítani a füstcsatorna belső falait (ne használjon súroló kefét).</p> <p>5. Ellenőrizze a kondenzvíz megfelelő ártalmatlanítását, ügyelve arra, hogy a kollektorból/leválasztóból természetes áramlás legyen.</p> <p>6. Ellenőrizze a tömítések jó állapotát és tömítettségét.</p> <p>7. Ellenőrizze, hogy a kipufogrendszer garantálja-e a megfelelő gázaramlást és szerkezetileg biztonságos-e.</p>

SUITEÁIL	UZSTĀDĪŠANA	MONTAVIMAS
<p>1. Ní féidir an córas a úsáid ach amháin le haghaidh fearais atá faoi thiomáint ag breosla gásach, leachtach nó millíní.</p> <p>2. Ní ceadmhach d'uasteocht na ngás dócháin a bheith os cionn 200°C.</p> <p>3. Ní fhéadfaidh uasteocht na ngás dócháin a bheith níos mó ná 250 ° C, níl an tsonraíocht seo infheidhme ach amháin nuair a úsáidtear an gasket leaistiméire sonrach glas chun ceann dubh silicone a athsholáthar sa ducte sceite múch.</p> <p>4. Ní mór na comhpháirteanna córais a shuiteáil ach amháin ag pearsanra cáilthe atá údaraithe chun cleachtadh de réir na rialachán reatha.</p> <p>5. Suiteáil de réir na modhanna arna sainiú ag monarór an fhearaí; le haghaidh samplá agus léaráidi suiteála féach ar an liosta táirgí, is féidir a fósldáil freisin ón suíomh Gréasáin http://www.atimariani.it</p> <p>6. Sula ndéanfar aon oibríocht, moltar an soláthar cumhactha a dhícheangal ón bhfearas.</p> <p>7. Suiteáil na heilimintí a choimeádann treo an deataigh tar éis treo na saigheada ar an lípead atá ceangailte leis an táirge (baineann aníos).</p> <p>8. Cuir na heilimintí le chéile ag cinntiú go bhfanann an gasket ina shuíochán agus nach ndéantar damáiste dō le linn</p>	<p>1. Sistēmu var izmantot tikai ierīcēm, kurās darbina ar gāzveida, šķidru vai granulu degvielu.</p> <p>2. Sadegšanas gāzu maksimālā temperatūra nedrīkst pārsniegt 200°C.</p> <p>3. Maksimālā sadegšanas gāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 250°C, šī specifikācija ir piemērojama tikai tad, ja melnā silikonā blīvējuma vietā dūmu izplūdes kanālā tiek izmantota īpaša zāļā elastomēra blīve.</p> <p>4. Sistēmas sastāvdalas drīkst uzstādīt tikai kvalificēts personāls, kas ir pilnvarots praktizēt saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.</p> <p>5. Uzstādīet saskaņā ar ierīces ražotāja noteiktajām metodēm; piemērus un uzstādīšanas diagrammas skatiet produktu sarakstā, ko var arī lejupielādēt no vietnes http://www.atimariani.it</p> <p>6. Pirms jebkuras darbības veikšanas ieteicams atvienot ierīci no strāvas padeves.</p> <p>7. Uzstādīet elementus, saglabājot dūmu virzenu, ievērojot bultiņas virzenu uz izstrādājumam pievienotās etiketēs (uz augšu).</p> <p>8. Samontējet elementus, pārliecinoties, ka blīve paliek savā vietā un nav bojāta montāžas laikā. Ja nepieciešams, ieļojiet tēviņu, pirms ievietojat to mātītē, izmantojot slīdni.</p>	<p>1. Sistema gali būti naudojama tik prietaisams, varomiems dujiniu, skystu ar granulinu kuru.</p> <p>2. Maksimali degimo duju temperatūra neturi viršyti 200°C.</p> <p>3. Maksimali degimo duju temperatūra neturi viršyti 250°C, šī specifikācija taikoma tik tada, kai dūmu išmetimo kanale juodā silikoninā tarpiklī pakeičia konkreti žalia elastomero tarpinē.</p> <p>4. Sistemos komponentus gali montuoti tik kvalifiķotas personalas, īgalīotas dirbtī pagal galiojančias taisykles.</p> <p>5. Montuoti pagal prietaiso gamintojo nurodytus būdus; pavyzdžiuz ir diegimo diagramas rasītēs gaminijū saraše, kurj taip pat galima atsisiusti šī svetainēs http://www.atimariani.it</p> <p>6. Prieš atliekant bet kokius veiksmus, rekomenduojama atjungti prietaiso maitinimā.</p> <p>7. Sumontuokite elementus, išlaikydami dūmu krypti, vadovaudamiesi rodyklēs kryptimi ant gaminio pritvirtintoje etiketēje (moteris ī viršu).</p> <p>8. Surinkite elementus taip, kad tarpiklis liktū savo vietoje ir nebūtu pažeistas montuojant. Jei reikia, sutepkite patinā prieš īkišdamī ī patelē naudodamī slankiklī.</p> <p>9. Īsitikinkite, kad bet kuri horizontālai dalis (tarp katilo ir dūmtakio arba</p>

<p>an chóimeála féin. Más gá, lubricate an fireann roimh é a chur isteach sa baineann ag baint úsáide as an sleamhnán.</p> <p>9. Déan cinnte go bhfuil claoindh ag aon chuid chothrománach (idir an coire agus an córas múcháin nó simléir) chun ligean don chomhdhlúthán sreabhadh i dtreo an choire, ag seachaint marbhántacht.</p> <p>10. Suiteáil an draein comhdhlúthán.</p> <p>11. Cuir collar socraithe balla ar gach eilimint dhíreach agus in aon chás ag achar uasta < 1.5 m.</p> <p>12. Ag gach acomhal d'eilimintí an chórais is gá an strap teannta cuí a úsáid chun nasc foirfe an chórais ar fad a ráthú.</p> <p>13. Cuireann aon suiteáil ar an góras in aice le dromchlái inadhainte oibleagáid ar an suiteáláí réamhchúramí cuí a úsáid, chun achar íosta 50 mm nó 70 mm ar a laghad a choinneáil má dhéantar an córas a mhodhnú tríd an leaistiméire glas amháin a chur in ionad an gasket silicone.</p> <p>14. Cosaint a sholáthar ar theagmháil thaisme daonna.</p> <p>15. Suiteáil an plaic simléir, arna sholáthar, in aice leis an múchán, in áit infheicthe, é a líonadh le marcóir buan.</p> <p>16. Nuair a bheidh an córas suiteálte, déan seiceáil rón agus analís dócháin.</p> <p>17. Má tá athruithe struktúracha ar na compháriteanna i gceist leis an tsuiteáil (m.sh. ovalization mar gheall ar bhrú, gearradh le huirlís mí-oiriúnacha, etc.) beidh barántas agus dliteanas an mhonaróra ar neamhni.</p> <p>18. Féach ar an DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA chun na sonrái teicniúla a bhalítear anseo a chomhtháthú.</p>	<p>9. Párliecinieties, vai jebkurai horizontálajai daíai (starp katlu un dūmvadu vai skursteja sistemu) ir tāds slīpums, kas lauj kondensātam plūst uz katlu, izvairoties no stagnācijas.</p> <p>10. Uzstādiet kondensāta noteici.</p> <p>11. Katram taisnajam elementam uzklājet sienas stiprinājuma apkakli un jebkurā gadījumā ar maksimālo attālumu < 1,5 m.</p> <p>12. Katrā sistēmas elementu savienojumā ir nepieciešams izmantot atbilstošu savilkšanas siksnu, lai garantētu perfektu visas sistēmas savienojumu.</p> <p>13. Jebkura sistēmas uzstādīšana uzliesmojošu virsmu tuvumā uzliek uzstādītājam pienākumu ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, ievērojot minimālo attālumu vismaz 50 mm vai 70 mm, ja sistēma tiek pārveidota, nomainot silikona blīvi pret elastomēru vienu zaļu.</p> <p>14. Nodrošiniet aizsardzību pret nejausu cilvēku saskari.</p> <p>15. Uzstādiet komplektācijā iekļauto skursteja plāksni pie dūmvada redzamā vietā, aizpildot to ar pastāvīgo markieri.</p> <p>16. Kad sistēma ir uzstādīta, veiciet blīvējuma pārbaudi un sadegšanas analīzi.</p> <p>17. Ja uzstādīšana ir saistīta ar detaļu strukturālām izmaiņām (piem., ovalizācija saspiešanas dēļ, griešana ar nepiemērotiem instrumentiem utt.), ražotāja garantija un atbildība tiek anulēta.</p> <p>18. Skatiet DARBĪBAS DEKLARĀCIJU par šeit savākto tehnisko datu integrāciju.</p>	<p>dūmtraukio sistemos) turi tokj nuolydī, kad kondensatas galētū tekēti link katilo, išvengiant sastingio.</p> <p>10. Sumontuokite kondensato nutekējimā.</p> <p>11. Ant kiekvieno tiesiojo elemento uždēkite sieninī tvirtinimo žiedā ir bet kuriuo atveju ne didesniu kaip 1,5 m atstumu.</p> <p>12. Kiekvienoje sistemos elementu sandūroje būtina naudoti atitinkamā suveržimo diržu, kad būtu garantuotas tobulas visos sistemos sujungimās.</p> <p>13. Bet koks sistemos īrengimas šalia degu paviršu ipareigoja montuotojā imtis atitinkamā atsargumo priemoni, išlaikant ne mažesni kaip 50 mm arba 70 mm atstumu, jei sistema modifikuojama, silikoninę tarpinę pakeičiant elastomeru viena žalia.</p> <p>14. Apsaugokite nuo atsitiktinio žmogaus kontakto.</p> <p>15. Istatykit komplēkte esančią kamino plokštēlę prie dūmtakio matomoje vietoje, užpildydam nuolatinu žymekliu.</p> <p>16. Sumontavę sistemą, patirkinkite sandarumą ir degimo analizę.</p> <p>17. Jei montavimas susiję su konstrukcinių komponentų paketimais (pvz., ovalizacija dēl suspaudimo, pjovimo netinkamais īrankiais ir pan.), gamintojo garantija ir atsakomybė negalioja.</p> <p>18. Norēdami integrouti čia surinktus techninius duomenis, žr. VEIKIMO DEKLARACIJA.</p>
---	---	--

COTHABHÁIL	APKOPE	PRIEŽIŪRA
<p>1. Fir déi virgeschriwen technesch a Betreibseigenschaften onverännert mat der Zäit z'erhalen, ass et néideg "geplangten Ënnerhalt" mat spezialisierten Techniker opzebauen, déi d'Frequenz vun de Kontrollen am Aklang mat de Gesetzer / Reglementer a Kraft feststellen.</p> <p>2. Ausser verschidde reglementaresche Bestëmmunge gëtt eng jährlech Frequenz recommandéiert.</p> <p>3. D'Botzen vun den Kanäl muss mat passenden Ausrüstung duerchgefouert ginn am Aklang mat de gesetzleche Bestëmmunge betreffend de Schutz vun der Sécherheet an der Gesondheet vun den Aarbechter.</p> <p>4. Beim normalen Ënnerhalt, wann néideg, mussen d'intern Maueren vum Rauchkanal mat engem Schwamm gereinigt ginn (benutzt keng Schleifbürsten).</p> <p>5. Kontrolléiert d'korrekt Entsuergung vun de Kondensaten, suergt dofir datt et en natierleche Floss vum Sammler / Separator gëtt.</p> <p>6. Kontrolléiert de gudden Zoustand an d'Dichtheet vun den Dichtungen.</p> <p>7. Kontrolléiert datt den Auspuffsystem de korrekte Flux vu Gase garantéiert an datt et strukturell sécher ass.</p>	<p>1. Lai saglabātu noteiktos tehniskos un ekspluatācijas raksturlielumus nemainīgus laika gaitā, ir nepieciešams izveidot "plānveida apkopi" ar specializētiem tehnikiem, kuri noteiks pārbaužu biežumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>2. Izņemot dažādus normatīvos aktus, ieteicams veikt ikgadēju biežumu.</p> <p>3. Cauruļu tīrišana jāveic ar atbilstošām iekārtām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbinieku drošības un veselības aizsardzību.</p> <p>4. Parastās apkopes laikā, ja nepieciešams, dūmu kanāla iekšējās sienas ir jānotira ar sūkli (neizmantojet abrazīvas birstes).</p> <p>5. Pārbaudiet, vai kondensāts ir pareizi izmests, nodrošinot, ka no kolektora/separatoria ir dabiska plūsma.</p> <p>6. Pārbaudiet blīvju stāvokli un blīvumu.</p> <p>7. Pārbaudiet, vai izplūdes sistēma garantē pareizu gāzu plūsmu un vai tā ir strukturāli droša.</p>	<p>1. Kad nustatyti techninės ir eksplloatacinių charakteristikos laikui bégant nesikeistų, būtina atlkti „planinę techninę priežiūrą“ su specializuotais technikais, kurie nustatys patirkrinimų dažnumą pagal galiojančius įstatymus/reglamentus.</p> <p>2. Išskyrus įvairias reguliavimo nuostatas, rekomenduojamas metinis dažnis.</p> <p>3. Ortakų valymas turi būti atliekamas naudojant atitinkamą īrangą, laikantis teisés aktų nuostatų dēl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos.</p> <p>4. Įprastos priežiūros metu, jei reikia, dūmų kanalo vidines sienas reikia nuvalyti kempine (nenaudokite abrazyviniu šepečiu).</p> <p>5. Patirkinkite, ar tinkamai pašalintas kondensatas, užtikrinant, kad iš kolektorius/separatoriaus tekėti natūralus srautas.</p> <p>6. Patirkinkite gerą tarpiklių būklę ir sandarumą.</p> <p>7. Patirkinkite, ar išmetimo sistema užtikrina tinkamą duju srautą ir ar ji yra struktūriskai saugi.</p>

INSTALLATIOUN	INSTALACJA	INSTALACÃO
<p>1. De System kann némme fir Apparater benutzt ginn, déi vu Gas, Flëssegekeet oder Pelletbrennstoff ugedriwwen ginn.</p>	<p>1. System może być stosowany wyłącznie w urządzeniach zasilanych paliwem gazowym, płynnym lub</p>	<p>1. O sistema só pode ser utilizado para aparelhos alimentados por combustível gasoso, líquido ou pellet.</p>

2. Déi maximal Temperatur vun de Verbrennungsgase däerf net méi wéi 200 °C sinn.
3. Déi maximal Temperatur vun de Verbrennungsgase däerf net méi wéi 250 °C sinn, dës Spezifizéierung gëlt némme wann d'spezifesch gréng Elastomer-Dichtung benutzt gëtt fir de schwaarze Silikon am Damp-Auspuffkanal ze ersetzen.
4. De System Komponente mussen némmen duerch qualifizierte Personal installéiert ginn autoriséiert am Aklang mat aktuell Reglementer ze Praxis.
5. Installéiert no de Methoden, déi vum Apparathersteller definéiert sinn; fir Beispiller an Installationssdiagrammer kuckt d'Produktlësch, déi och vun der Websäit eroftgeluede ka ginn <http://www.atimariani.it>
6. Ier Dir all Operatioun ausféiert, ass et recommandéiert d'Energieversuergung vum Apparat ze trennen.
7. Installéiert d'Elementer déi d'Richtung vum Damp behalen no der Richtung vum Pfeil op der Etikett, déi mam Produkt befestegt ass (weiblech no uewen).
8. Assemblée d'Elementer fir sécher ze stellen datt d'Dichtung an hirem Sétz bleibt an datt et net während der Montage selwer beschiedegt gëtt. Wann néideg, schmiert de Männchen ier Dir se an d'Weibchen setzt mat dem Schieber.
9. Vergewëssert lech datt all horizontale Sektoun (tëscht dem Kessel an dem Rauch- oder Kamäinsystem) eng Neigung huet, sou datt de Kondensat an de Kessel fléisst, a Stagnatioun vermeid.
10. Installéiert de Kondensatdrain.
11. Fëllt e Wandbefestigungshalsband op all riicht Element an op alle Fall op maximal Distanz < 1,5 m.
12. Op all Kräzung vun Elementer vum System ass et néideg fir de passenden Spannband ze benotzen fir eng perfekt Verbindung vum ganzen System ze garantéieren.
13. All Installatioun vum System bei brennbare Flächen verfliecht den Installateur fir entsprechend Virsichtsmoosnamen ze benotzen, e Minimum Distanz vu mindestens 50 mm oder 70 mm ze halen, wann de System geännert gëtt andeems d'Silikondichtung mat der Elastomer eng gréng ersat gëtt.
14. Schutz géint zoufälleg mënschleche Kontakt.
15. Installéiert de Kamäinplack, geliwwert, no bei der Rauch, an enger sichtbarer Positioun, fëllt se mat engem permanente Marker.
16. Wann de System installéiert ass, maacht eng Dichtungskontroll an eng Verbrennungsanalyse.
17. Wann d'Installatioun strukturell Ännerunge vun de Komponenten involvéiert (zB Ovaliséierung wéinst Kratzer, Ausschneiden mat onpassenden Tools, etc.) D'Garantie an d'Haftung vum Hiersteller sinn ongëlteg.
18. Konsultéiert der DEKLARATIOUN vun Leeschung fir eng Integratioun vun den techneschen Donnéeën hei gesammelt.

pelletem.
2. Maksymalna temperatura gazów spalinowych nie może przekraczać 200°C.
3. Maksymalna temperatura gazów spalinowych nie może przekraczać 250°C, specyfikacja ta ma zastosowanie tylko w przypadku zastosowania specjalnej zielonej uszczelki elastomerowej w miejscu czarnej silikonowej w kanale odprowadzającym spalinę.
4. Montaż elementów systemu może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zainstaluj zgodnie z metodami określonymi przez producenta urządzenia; przykłady i schematy instalacji można znaleźć na liście produktów, którą można również pobrać ze strony internetowej <http://www.atimariani.it>
6. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności zaleca się odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
7. Zamontować elementy zachowując kierunek dymu zgodnie z kierunkiem strzałki na etykietce dołączonej do produktu (żeńska do góry).
8. Zmontować elementy upewniając się, że uszczelka pozostaje na swoim miejscu i nie ulega uszkodzeniu podczas samego montażu. Jeśli to konieczne, nasmaruj samiec przed włożeniem go do żeńskiego za pomocą suwaka.
9. Upewnij się, że każdy poziomy odcinek (pomiędzy kotłem a kanałem spalinowym lub kominem) ma nachylenie umożliwiające przepływ kondensatu w stronę kotła, unikając stagnacji.
10. Zamontować odpływ kondensatu.
11. Na każdy prosty element nałożyć kolinierz mocujący do ściany, w każdym razie w maksymalnej odległości < 1,5 m.
12. Na każdym styku elementów systemu należy zastosować odpowiednią taśmę ściągającą, która zapewni doskonale połączenie całego systemu.
13. Instalacja systemu w pobliżu powierzchni łatwopalnych zobowiązuje instalatora do zachowania odpowiednich środków ostrożności, zachowując minimalną odległość co najmniej 50 mm lub 70 mm w przypadku modyfikacji systemu polegającej na wymianie uszczelki silikonowej na elastomerową w kolorze zielonym.
14. Zapewnić ochronę przed przypadkowym kontaktem z człowiekiem.
15. Zamontować dołączoną tabliczkę kominową w pobliżu przewodu kominowego w widocznym miejscu, wypełniając ją trwałym markerem.
16. Po zainstalowaniu systemu przeprowadzić kontrolę szczelności i analizę spalania.
17. Jeżeli montaż wiąże się ze zmianami konstrukcyjnymi komponentów (np. ovalizacja spowodowana zgnieceniem, przecięciem nieodpowiednimi narzędziami itp.), gwarancja i odpowiedzialność producenta tracą ważność.
18. Zapoznaj się z DEKLARACJĄ WYDAJNOŚCI w celu integracji zebranych tutaj danych technicznych.

2. A temperatura máxima dos gases de combustão não deve exceder 200°C.
3. A temperatura máxima dos gases de combustão não deve exceder 250°C, esta especificação é aplicável apenas quando a junta de elastómero verde específica for utilizada em substituição à de silicone preta no duto de exaustão de fumos.
4. Os componentes do sistema devem ser instalados apenas por pessoal qualificado e autorizado a praticar de acordo com as normas vigentes.
5. Instale conforme métodos definidos pelo fabricante do aparelho; para exemplos e diagramas de instalação consulte a lista de produtos, que também pode ser baixada do site <http://www.atimariani.it>
6. Antes de realizar qualquer operação, recomenda-se desligar a alimentação do aparelho.
7. Instale os elementos mantendo o sentido da fumaça seguindo o sentido da seta na etiqueta fixada no produto (fêmea para cima).
8. Monte os elementos certificando-se de que a junta permaneça na sua sede e que não seja danificada durante a montagem. Se necessário, lubrifique o macho antes de inseri-lo na fêmea usando o controle deslizante.
9. Certifique-se de que qualquer troço horizontal (entre a caldeira e a conduta de fumos ou chaminé) tenha uma inclinação tal que permita o escoamento dos condensados em direção à caldeira, evitando a estagnação.
10. Instale o dreno de condensado.
11. Aplicar um colar de fixação mural em cada elemento reto e em qualquer caso a uma distância máxima < 1,5 m.
12. Em cada junção dos elementos do sistema é necessário utilizar a cinta de aperto adequada para garantir uma perfeita ligação de todo o sistema.
13. Qualquer instalação do sistema perto de superfícies inflamáveis obriga o instalador a tomar as devidas precauções, mantendo uma distância mínima de pelo menos 50 mm ou 70 mm se o sistema for modificado através da substituição da junta de silicone pela de elastómero verde.
14. Forneça proteção contra contato humano acidental.
15. Instalar a placa da chaminé, fornecida, junto à conduta de fumos, em posição visível, preenchendo-a com marcador permanente.
16. Depois de instalado o sistema, realize uma verificação da vedação e uma análise de combustão.
17. Se a instalação envolver alterações estruturais nos componentes (por exemplo, ovalização devido a esmagamento, corte com ferramentas inadequadas, etc.) a garantia e responsabilidade do fabricante serão anuladas.
18. Consulte a DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO para integração dos dados técnicos aqui coletados.

ONDERHOUD	KONSERWACJA	MANUTENÇÃO
<p>1. Om de voorgeschreven technische en operationele kenmerken in de loop van de tijd onveranderd te houden, is het noodzakelijk om "gepland onderhoud" in te stellen met gespecialiseerde technici die de frequentie van de controles zullen vaststellen in overeenstemming met de geldende wetten/regelgeving.</p> <p>2. Met uitzondering van diverse wettelijke bepalingen wordt een jaarlijkse frequentie aanbevolen.</p> <p>3. Het reinigen van de kanalen moet worden uitgevoerd met de juiste apparatuur, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers.</p> <p>4. Bij gewoon onderhoud moeten, indien nodig, de binnenwanden van het rookkanaal worden gereinigd met een spons (gebruik geen schurende borstels).</p> <p>5. Controleer de juiste afvoer van het condensaat en zorg ervoor dat er een natuurlijke stroming uit de collector/afscheider is.</p> <p>6. Controleer de goede staat en dichtheid van de pakkingen.</p> <p>7. Controleer of het uitlaatsysteem een correcte gasstroom garandeert en structureel veilig is.</p>	<p>1. Aby zachować niezmienne właściwości techniczne i eksploatacyjne w czasie, konieczne jest ustalenie „planowej konserwacji” z udziałem wyspecjalizowanych techników, którzy ustalą częstotliwość kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa/przepisami.</p> <p>2. Z wyłączeniem różnych przepisów prawnych, zalecana jest częstotliwość roczna.</p> <p>3. Czyszczenie kanałów należy przeprowadzać przy użyciu odpowiedniego sprzętu, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.</p> <p>4. Podczas zwykłej konserwacji, jeśli zajdzie taka potrzeba, wewnętrzne ścianki kanału dymowego należy oczyścić gąbką (nie używać szczotek szczytych).</p> <p>5. Sprawdź prawidłowe usuwanie kondensatów, upewniając się, że istnieje naturalny przepływ z kolektora/separatorem.</p> <p>6. Sprawdź dobry stan i szczelność uszczelek.</p> <p>7. Sprawdź, czy układ wydechowy gwarantuje prawidłowy przepływ gazów i czy jest bezpieczny konstrukcyjnie.</p>	<p>1. Para manter as características técnicas e operacionais prescritas inalteradas ao longo do tempo, é necessário estabelecer “manutenções programadas” com técnicos especializados que estabelecerão a frequência das verificações em conformidade com as leis/regulamentos em vigor.</p> <p>2. Excluindo diversas disposições regulamentares, recomenda-se uma frequência anual.</p> <p>3. A limpeza das condutas deve ser efectuada com equipamento adequado cumprindo as disposições legislativas relativas à protecção da segurança e saúde dos trabalhadores.</p> <p>4. Durante a manutenção normal, se necessário, as paredes internas do canal de fumos devem ser limpas com uma esponja (não utilizar escovas abrasivas).</p> <p>5. Verifique o descarte correto dos condensados, garantindo que haja fluxo natural do coletor/separador.</p> <p>6. Verifique o bom estado e o aperto das juntas.</p> <p>7. Verifique se o sistema de exaustão garante o correto fluxo dos gases e se é estruturalmente seguro.</p>

INSTALARE	INŠTALÁCIA	NAMESTITEV
<p>1. Sistemul poate fi utilizat numai pentru aparate alimentate cu combustibil gazos, lichid sau peleti.</p> <p>2. Temperatura maximă a gazelor de ardere nu trebuie să depășească 200°C.</p> <p>3. Temperatura maximă a gazelor de ardere nu trebuie să depășească 250°C, această specificație este aplicabilă numai atunci când garnitura specifică din elastomer verde este utilizată pentru a înlocui cea din silicon negru în conductă de evacuare a fumului.</p> <p>4. Componentele sistemului trebuie instalate numai de personal calificat autorizat să practice în conformitate cu reglementările în vigoare.</p> <p>5. Instalați conform metodelor definite de producătorul aparatului; pentru exemplu și diagrame de instalare vezi lista de produse, care poate fi descărcată și de pe site-ul http://www.atimariani.it</p> <p>6. Înainte de a efectua orice operațiune, se recomandă deconectarea de la sursa de alimentare de la aparat.</p> <p>7. Montați elementele menținând direcția fumului în sensul săgeții de pe eticheta atașată produsului (femă în sus).</p> <p>8. Asamblați elementele asigurându-vă că garnitura rămâne în locașul său și că nu este deteriorată în timpul montării propriu-zise. Dacă este necesar, lubrificați mascul înainte de a-l introduce în mamă folosind glisorul.</p> <p>9. Asigurați-vă că orice secțiune orizontală (între cazan și sistemul de evacuare a fumului sau coșului de fum) are o înclinare astfel încât să permită curgerea condensului către cazan, evitând stagnarea.</p>	<p>1. Systém je možné použíť len pre spotrebiče poháňané plynným, kvapalným alebo peletovým palivom.</p> <p>2. Maximálna teplota spalín nesmie presiahnuť 200°C.</p> <p>3. Maximálna teplota spalín nesmie presiahnuť 250°C, táto špecifikácia platí len vtedy, keď sa použije špecifické zelené elastomérové tesnenie na nahradenie čierneho silikónového tesnenia v potrubí na odvod spalín.</p> <p>4. Komponenty systému smie inštalovať iba kvalifikovaný personál oprávnený vykonávať prax v súlade s platnými predpismi.</p> <p>5. Inštalujte podľa metód definovaných výrobcom spotrebiča; príklady a schémy inštalácie nájdete v zozname produktov, ktorý si môžete stiahnuť aj z webovej stránky http://www.atimariani.it</p> <p>6. Pred vykonaním akékoľvek operácie sa odporúča odpojiť napájanie spotrebiča.</p> <p>7. Nainštalujte prvky pri zachovaní smeru dymu podľa smeru šípky na štítku pripojenom k produktu (samica nahor).</p> <p>8. Namontujte prvky tak, aby tesnenie zostało na svojom mieste a aby sa nepoškodilo pri samotnej montáži. V prípade potreby samca pred vložením do samice namažte pomocou posúvača.</p> <p>9. Uistite sa, že akýkoľvek horizontálny úsek (medzi kotolom a dymovodom alebo komínovým systémom) má taký sklon, aby kondenzát mohol stekať smerom ku kotlu, čím sa zabráni stagnácii.</p> <p>10. Nainštalujte odvod kondenzátu.</p> <p>11. Na každý rovný prvk a v každom prípade v maximálnej vzdialnosti <</p>	<p>1. Sistem se lahko uporablja samo za naprave na plinsko, tekoče ali pelete gorivo.</p> <p>2. Najvišja temperatura zgorevalnih plinov ne sme preseči 200 °C.</p> <p>3. Najvišja temperatura zgorevalnih plinov ne sme preseči 250 °C, ta specifikacija velja le, če se uporablja specifično zeleno elastomerno tesnilo, ki nadomesti črno silikonsko tesnilo v kanalu za odvod dima.</p> <p>4. Sistemski komponente sme namestiti samo usposobljeno osebje, pooblaščeno za delo v skladu z veljavnimi predpisi.</p> <p>5. Namestite v skladu z metodami, ki jih je določil proizvajalec naprave; za primere in diagrame namestite si ogledite seznam izdelkov, ki ga lahko prenesete tudi s spletnne strani http://www.atimariani.it</p> <p>6. Priporočljivo je, da pred kakršnim koli posegom odklopite napravo iz električnega omrežja.</p> <p>7. Namestite elemente tako, da ohranite smer dima v smeri puščice na nalepki, pritrjeni na izdelek (ženska navzgor).</p> <p>8. Sestavite elemente in pazite, da tesnilo ostane na svojem mestu in da se med samim sestavljanjem ne poškoduje. Po potrebi namažite samico, preden jo vstavite v samico s pomočjo drsnika.</p> <p>9. Prepričajte se, da ima vsak vodoravni odsek (med kotolom in dimovodnim ali dimniškim sistemom) takšen naklon, da omogoča odtekanje kondenzata proti kotlu, pri čemer se izogibajte stagnaciji.</p> <p>10. Namestite odvod kondenzata.</p> <p>11. Namestite stensko pritrdilno obrobo na vsak ravni element in v vsakem</p>

<p>10. Instalați evacuarea condensului.</p> <p>11. Aplicați un guler de fixare pe perete pe fiecare element drept și în orice caz la o distanță maximă < 1,5 m.</p> <p>12. La fiecare joncționare a elementelor sistemului este necesară folosirea curelei de strângere corespunzătoare pentru a garanta o conexiune perfectă a întregului sistem.</p> <p>13. În cazul în care instalarea implică modificări structurale ale componentelor (de exemplu, ovalizare prin strivire, tăiere cu unele necorespunzătoare etc.), garanția și răspunderea producătorului vor fi nule.</p> <p>14. Consultați DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ pentru o integrare a datelor tehnice colectate aici.</p>	<p>1,5 m aplicujte nástennú fixačnú manžetu.</p> <p>12. Na každom spoji prvkov systému je potrebné použiť príslušný sťahovací pás, aby bolo zaručené dokonalé spojenie celého systému.</p> <p>13. Akákolvek inštalácia systému v blízkosti horľavých povrhov zavázuje inštalatéra k tomu, aby použil príslušné preventívne opatrenia a dodržal minimálnu vzdialenosť aspoň 50 mm alebo 70 mm, ak je systém upravený výmenou silikónového tesnenia za elastomérový zelený.</p> <p>14. Poskytnite ochranu pred náhodným ľudským kontaktom.</p> <p>15. Nainštalujte dodanú komínovú dosku v blízkosti dymovodu na viditeľnom mieste a vyplňte ju trvalou fixkou.</p> <p>16. Po inštalácii systému vykonajte kontrolu tesnenia a analýzu spaľovania.</p> <p>17. Ak inštalácia zahŕňa štrukturálne zmeny komponentov (napr. ovalizácia v dôsledku drvenia, rezanie nevhodnými nástrojmi atď.), záruka a zodpovednosť výrobcu zaniká.</p> <p>18. Pozrite si VYHLÁSENIE O VÝKONNOSŤ pre integráciu tu zhromaždených technických údajov.</p>	<p>primeru na največji razdalji < 1,5 m.</p> <p>12. Na vsakem spoju elementov sistema je potrebno uporabiti ustrezen zatezni trak, ki zagotavlja popolno povezavo celotnega sistema.</p> <p>13. Vsaka namestitev sistema v bližini vnetljivih površin obvezuje inštalaterja, da uporabi ustreerne previdnostne ukrepe in vzdržuje minimalno razdaljo vsaj 50 mm ali 70 mm, če je sistem spremenjen z zamenjavo silikonskega tesnila z elastomerom zelenim.</p> <p>14. Zaščitite pred nenamernim stikom s človekom.</p> <p>15. Namestite priloženo dimniško ploščo blizu dimne cevi na vidno mesto in jo zapolnite s trajnim markerjem.</p> <p>16. Ko je sistem nameščen, izvedite kontrolo tesnenja in analizo zgorevanja.</p> <p>17. Če namestitev vključuje strukturne spremembe sestavnih delov (npr. ovalizacija zaradi zmečkanja, rezanje z neustreznimi orodji itd.), bo garancija in odgovornost proizvajalca nična.</p> <p>18. Za integracijske tukaje zbranih tehničnih podatkov si oglejte IZJAVO O ZMOGLJIVOSTI.</p>
---	--	--

ÎNTREȚINERE	ÚDRŽBA	VZDRŽEVANJE
<p>1. Pentru a menține neschimbate în timp caracteristicile tehnice și de funcționare prescrise este necesară stabilirea „întreținerii programate” cu tehnicieni de specialitate care vor stabili frecvența verificărilor cu respectarea legilor/reglementărilor în vigoare.</p> <p>2. Cu excepția diferitelor prevederi de reglementare, se recomandă o frecvență anuală.</p> <p>3. Curățarea conductelor trebuie efectuată cu echipamente adecvate cu respectarea prevederilor legislative privind protecția securității și sănătății lucrătorilor.</p> <p>4. În timpul întreținerii obișnuite, dacă este necesar, peretii interni ai canalului de fum trebuie curățați cu un burete (nu folosiți perii abrazive).</p> <p>5. Verificați eliminarea corectă a condensului, asigurându-vă că există un flux natural din colector/separatoare.</p> <p>6. Verificați starea bună și etanșeitatea garniturilor.</p> <p>7. Verificați dacă sistemul de evacuare garantează curgerea corectă a gazelor și că este sigur din punct de vedere structural.</p>	<p>1. Pre zachovanie predpisanych technických a prevádzkových charakteristik v čase nezmenených je potrebné zabezpečiť „plánovanú údržbu“ so špecializovanými technikmi, ktorí stanovia frekvenciu kontrol v súlade s platnými zákonomi/predpismi.</p> <p>2. S výnimkou rôznych regulačných ustanovení sa odporúča ročná frekvencia.</p> <p>3. Čistenie potrubí sa musí vykonávať pomocou vhodného zariadenia v súlade s legislatívnymi ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov.</p> <p>4. Pri bežnej údržbe je potrebné v prípade potreby vyčistiť vnútorné steny dymového kanála špongiou (nepoužívať abrazívne kefy).</p> <p>5. Skontrolujte správnu likvidáciu kondenzátu a uistite sa, že z kolektora/separátora je prirodzený tok.</p> <p>6. Skontrolujte dobrý stav a tesnosť tesnení.</p> <p>7. Skontrolujte, či výfukový systém zaručuje správny prietok plynu a či je konštrukčne bezpečný.</p>	<p>1. Za ohranjanje predpisanih tehničnih in obratovalnih lastnosti nespremenjenih v daljšem časovnem obdobju je potrebno vzpostaviti "načrtovano vzdrževanje" s specializiranimi tehnikami, ki bodo določili pogostost pregledov v skladu z veljavnimi zakoni/predpisi.</p> <p>2. Brez upoštevanja različnih regulativnih določb je priporočena letna pogostost.</p> <p>3. Čiščenje kanalov mora biti izvedeno z ustrezno opremo v skladu z zakonskimi določili glede varovanja varnosti in zdravja delavcev.</p> <p>4. Med rednim vzdrževanjem, če je potrebno, je treba notranje stene dimnega kanala očistiti z gobo (ne uporabljajte abrazivnih ščetk).</p> <p>5. Preverite pravilno odvajanje kondenzata in zagotovite naravni odtok iz zbiralnika/separatorja.</p> <p>6. Preverite dobro stanje in tesnosť tesnil.</p> <p>7. Preverite, ali izpušni sistem zagotavlja pravilen pretok plinov in ali je strukturno varen.</p>

INSTALACIÓN	INSTALLATIE	INSTALLAZZJONI
<p>1. El sistema sólo puede utilizarse con aparatos alimentados con combustible gaseoso, líquido o pellets.</p> <p>2. La temperatura máxima de los gases de combustión no debe exceder los 200°C.</p> <p>3. La temperatura máxima de los gases de combustión no debe exceder los 250°C, esta especificación es aplicable sólo cuando se utiliza la junta de elastómero verde específica</p>	<p>1. Het systeem kan alleen worden gebruikt voor apparaten die worden aangedreven door gasvormige, vloeibare of pelletbrandstof.</p> <p>2. De maximale temperatuur van de verbrandingsgassen mag niet hoger zijn dan 200°C.</p> <p>3. De maximale temperatuur van de verbrandingsgassen mag niet hoger zijn dan 250°C. Deze specificatie is alleen van</p>	<p>1. Is-sistema tista 'tintuża biss għal apparat li jaħdem b'fjuwil gassuż, likwidu jew pellet.</p> <p>2. It-temperatura massima tal-gassijiet tal-kombustjoni m'għandhiex taqbeż il-200°C.</p> <p>3. It-temperatura massima tal-gassijiet tal-kombustjoni m'għandhiex taqbeż il-250 °C, din l-ispecifikazzjoni hija applikabbli biss meta l-gasket tal-elastomer aħħdar speċifiku jintuża biex jissostitwixxi dak tas-silikonju iswed fil-</p>

en sustitución de la de silicona negra en el conducto de evacuación de humos.

- Los componentes del sistema deben ser instalados únicamente por personal calificado y autorizado para ejercer de acuerdo con la normativa vigente.
- Instalar según los métodos definidos por el fabricante del aparato; Para ejemplos y esquemas de instalación, consulte la lista de productos, que también se puede descargar del sitio web <http://www.atimariani.it>
- Antes de realizar cualquier operación, se recomienda desconectar la alimentación del aparato.
- Instalar los elementos manteniendo la dirección del humo siguiendo la dirección de la flecha de la etiqueta adherida al producto (hembra hacia arriba).
- Montar los elementos asegurándose de que la junta permanezca en su asiento y que no se dañe durante el propio montaje. Si es necesario, lubrique el macho antes de insertarlo en la hembra usando el deslizador.
- Asegurarse de que cualquier tramo horizontal (entre la caldera y el sistema de humos o chimenea) tenga una inclinación que permita que el condensado fluya hacia la caldera, evitando el estancamiento.
- Instale el drenaje de condensado.
- Aplicar un collar de fijación a la pared a cada elemento recto y en cualquier caso a una distancia máxima < 1,5 m.
- En cada unión de elementos del sistema es necesario utilizar la correa de apriete adecuada para garantizar una perfecta conexión de todo el sistema.
- Cualquier instalación del sistema cerca de superficies inflamables obliga al instalador a tomar las precauciones adecuadas, manteniendo una distancia mínima de al menos 50 mm o 70 mm si se modifica el sistema sustituyendo la junta de silicona por la de elastómero verde.
- Proporcionar protección contra el contacto humano accidental.
- Instalar la placa de chimenea suministrada, cerca del conducto de humos, en posición visible, llenándola con un rotulador permanente.
- Una vez instalado el sistema, realizar una verificación de sellado y un análisis de combustión.
- Si la instalación implica cambios estructurales en los componentes (por ejemplo, ovalización por aplastamiento, corte con herramientas inadecuadas, etc.) la garantía y la responsabilidad del fabricante quedarán anuladas.
- Consultar la DECLARACIÓN de PRESTACIONES para una integración de los datos técnicos aquí recogidos.

toepassing wanneer de specifieke groene elastomeerpakking wordt gebruikt ter vervanging van de zwarte siliconenpakking in het rookafvoerkanaal.

- De systeemcomponenten mogen alleen worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel dat bevoegd is om te oefenen in overeenstemming met de geldende regelgeving.
- Installeer volgens de methoden die zijn gedefinieerd door de fabrikant van het apparaat; voor voorbeelden en installatieschema's zie de productlijst, die ook kan worden gedownload van de website <http://www.atimariani.it>
- Voordat u enige handeling uitvoert, wordt aanbevolen de voeding van het apparaat los te koppelen.
- Installeer de elementen, waarbij u de richting van de rook aanhoudt en de richting van de pijl volgt op het etiket dat op het product is bevestigd (vrouwelijk naar boven).
- Monter de elementen en zorg ervoor dat de pakking op zijn plaats blijft en niet beschadigt raakt tijdens de montage zelf. Smeer indien nodig de patrix voordat u deze met behulp van de schuif in de matrix plaatst.
- Zorg ervoor dat elk horizontale gedeelte (tussen de ketel en het rookgas- of schoorsteensysteem) een zodanige hellingsgraad heeft dat het condensaat naar de ketel kan stromen en stagnatie wordt vermeden.
- Installeer de condensafvoer.
- Breng op elk recht element een muurbevestigingskraag aan en in ieder geval op een maximale afstand < 1,5 m.
- Op elke verbinding van elementen van het systeem is het noodzakelijk om de juiste spanband te gebruiken om een perfecte verbinding van het hele systeem te garanderen.
- Elke installatie van het systeem in de buurt van brandbare oppervlakken verplicht de installateur om passende voorzorgsmaatregelen te nemen, waarbij een minimale afstand van minimaal 50 mm of 70 mm wordt aangehouden als het systeem wordt aangepast door de siliconenpakking te vervangen door het groene elastomeer.
- Zorg voor bescherming tegen onbedoeld menselijk contact.
- Installeer de meegeleverde schoorsteenplaat op een zichtbare plaats in de buurt van het rookkanaal en vul deze in met een watervaste stift.
- Nadat het systeem is geïnstalleerd, voert u een afdichtingscontrole en een verbrandingsanalyse uit.
- Als de installatie structurele veranderingen aan de componenten met zich meebrengt (bijvoorbeeld ovalisatie door verlijming, snijden met ongeschikt gereedschap, enz.), vervalt de garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant.
- Raadpleeg de PRESTATIEVERKLARING voor een integratie van de hier verzamelde technische gegevens.

MANTENIMIENTO	ONDERHOUD	MANUTENZJONI
<ol style="list-style-type: none"> Para mantener inalteradas en el tiempo las características técnicas y operativas prescritas, es necesario establecer un "mantenimiento programado" con técnicos especializados que establecerán la frecuencia de los controles de conformidad con las leyes/reglamentos vigentes. Excluyendo diversas disposiciones reglamentarias, se recomienda una 	<ol style="list-style-type: none"> Om de voorgeschreven technische en operationele kenmerken in de loop van de tijd onveranderd te houden, is het noodzakelijk om "gepland onderhoud" in te stellen met gespecialiseerde technici die de frequentie van de controles zullen vaststellen in overeenstemming met de geldende wetten/regelgeving. Met uitzondering van diverse wettelijke bepalingen wordt een jaarlijkse frequentie 	<ol style="list-style-type: none"> Biex jinżammu l-karakteristiki teknici u operattivi preskritti mhux mibdula matul iż-żmien, huwa meħtieq li tiġi stabilità "manutenzjoni skedata" ma 'teknici speċjalizzati li jistabbilixxu l-frekwenza tal-kontrolli f'konformità mal-liġijiet/regolamenti fis-sejjh. Eskluži dispozizzjonijiet regulatorji varji, frekwenza annwali hija rakkomandata. It-tindif tal-kanali għandu jsir bit-tagħmir

frecuencia anual.	aanbevolen.	xieraq f'konformità mad-dispožizzjonijiet legižlattivi dwar il-protezzjoni tas-sigurà u s-sahħha tal-haddiema.
3. La limpieza de los conductos deberá realizarse con el equipo adecuado cumpliendo las disposiciones legislativas en materia de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.	3. Het reinigen van de kanalen moet worden uitgevoerd met de juiste apparatuur, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers.	4. Waqt il-manutenzjoni ordinarja, jekk meħtieġ, il-hitan interni tal-kanal tadduhħan għandhom jitnaddfu bi sponża (tużax xkupilji li joborxu).
4. Durante el mantenimiento ordinario, si es necesario, se deben limpiar las paredes internas del canal de humos con una esponja (no utilizar cepillos abrasivos).	4. Bij gewoon onderhoud moeten, indien nodig, de binnenwanden van het rookkanaal worden gereinigd met een spons (gebruik geen schurende borstels).	5. Iċčekkja r-rimi korrett tal-kondensati, filwaqt li tiżgura li jkun hemm fluss naturali mill-kollettur/separatur.
5. Verificar la correcta eliminación de los condensados, asegurando que exista un flujo natural desde el colector/separador.	5. Controleer de juiste afvoer van het condensaat en zorg ervoor dat er een natuurlijke stroming uit de collector/afscheider is.	6. Iċčekkja l-kundizzjoni taċċu u l-issikkar tal-gaskits.
6. Comprobar el buen estado y estanqueidad de las juntas.	6. Controleer de goede staat en dichtheid van de pakkingen.	8. Iċčekkja li s-sistema tal-egżost tiggarrantixxi fluss korrett tal-gassijiet u li hija strutturalment soda
8. Comprobar que el sistema de escape garantice un correcto flujo de gases y que esté estructuralmente en buen estado.	8. Controleer of het uitlaatsysteem een correcte gasstroom garandeert en structureel in goede staat is	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

NORMA di RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD	UNI EN 1856-1:2009			DESIGNAZIONE DESIGNATION	T200-P1-W-V ₁ -L50050-O50 T250-P1-W-V ₂ -L50050-O70 T200-N1-D-V ₂ -L50050-G150 T250-N1-D-V ₂ -L50050-G150	
DIAMETRO DIAMETER	Ø80/100			TEMPERATURA TEMPERATURE	T200 T250* max 200 °C max 250 °C*	
PRESSIONE PRESSURE	P1	N1		CORROSIONE CORROSION	V₂	
	200 Pa		40 Pa		Test di corrosione Corrosion test	
CONDENSA CONDENSATE	W	D		FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE RESISTANCE	0	G
	uso a umido (con guarnizione) wet use (with sealing)		<i>Uso a secco (senza guarnizione)</i> dry use (without sealing)		non resistente (con guarnizione) no resistance (with sealing)	resistente (senza guarnizione) resistant (without sealing)
DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS	070	050	G150	COMBUSTIBILE FUEL COMBUSTIBLE	gassosi / liquidi / pellet gaseous / liquid / pellet	
	70 mm	50 mm	150 mm		Ø100 = EN AW – 1200A (1.0 mm)	
CONDOTTO INTERNO INNER PIPE MATERIAL	Ø80 = L50050 (0,5 mm)			CONDOTTO ESTERNO OUTER PIPE MATERIAL	acciaio inox AISI 316L AISI 316L Stainless Steel	
					alluminio aluminium	
ISOLAMENTO INSULATION	Lana di vetro – 7 mm glass wool – 7 mm			RESISTENZA TERMICA THERMAL RESISTANCE RESISTANCE THERMIQUE	50 °C: 0,194 m ² K/W 100 °C: 0,156 m ² K/W 150 °C: 0,127 m ² K/W 200 °C: 0,106 m ² K/W	
GIUNZIONE CONNECTION	connessione M/F Male/Female connection			DIREZIONE DEL FLUSSO FLOW DIRECTION		
GUARNIZIONE T 200 SEAL T 200 GUARNIZIONE T250* SEAL T 250*	Silicone conforme a EN14241-1 Silicone compliant with EN14241-1 Elastomero conforme a EN14241-1 Elastomer compliant with EN14241-1			INSERIMENTO GUARNIZIONE GASKET ASSEMBLY		
UTILIZZO UTILIZATION	scarico fumi / aspirazione aria flue outlet / air inlet			ANELLO DI SERRAGGIO FASTENING RING	Uno ad ogni giunzione One at each connection	
RESISTENZA A TRAZIONE TENSILE STRENGTH	3,5 m senza anelli; 60 m con anelli 3,5 m without ring; 60 m with ring			RESISTENZA A COMPRESSIONE COMPRESSIVE STRENGTH	30 m	
RESISTENZA A COMPRESSIONE DEI SUPPORTI COMPRESSIVE STRENGTH OF CHIMNEY SUPPORTS	Altezza massima: 20 m Maximum total height: 20 m			INSTALLAZIONE NON VERTICALE INSTALLATION NOT VERTICAL	2,5 m con inclinazione a 45° 2,5 m with 45° inclination	
CARICO DEL VENTO WIND LOAD	0,75 m; lunghezza max autoportante 0,75 m; max length self-sustaining			RESISTENZA GELO/DISGELO FREEZE/THAW RESISTANCE	SI' YES	
CERTIFICATO CERTIFICATE	0407-CPR-1198 (IG-115-2016)			RESIT.ZA DIFFUSIONE VAPORE WATER VAPOUR DIFFUSION RESISTANCE	PASSA PASS	
PERDITE DI CARICO (Pa) PRESSURE DROP (Pa) 6 m/sec	Tubo 1 m Pipe 1 m	Curva 45° Elbow 45°	Curva 90° Elbow 90°	PESO al metro (kg) WEIGHT per meter (kg)	Ø80/100	
	4	3	4		1.84	

* Solo con l'apposita guarnizione, in elastomero verde, in sostituzione di quella in silicone nero.

* Only with the suitable green seal in elastomer in place of the black silicone one.

